



# INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DE LA POIGNÉE



## DÉVERROUILLAGE DE LA POIGNÉE :


Positionner le bouton rotatif de la poignée sur le logo :   
appuyer sur le bouton Press, votre poignée est prête à l'emploi.

## MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

Positionner votre poignée au bord de votre article de cuisson  
et repositionner le bouton rotatif sur le logo   
Votre poignée est mise en place.



## RETRAIT DE LA POIGNÉE :

Positionner le bouton rotatif sur le logo :   
Appuyer sur le bouton Press.  
Retirer la poignée.



**ATTENTION :** Ces manipulations sont à effectuer uniquement à froid sur une surface plane en maintenant d'une main l'ustensile et de l'autre, la poignée. Cette poignée est utilisable uniquement sur la gamme pour laquelle elle est conçue, une poignée ne peut s'adapter sur cette gamme. Il est important de tenir hors de la portée des enfants tout article de cuisson.

**Veillez à positionner la poignée toujours vers l'intérieur afin d'éviter tous risques d'incidents.**

La poignée ne passe pas au four ni au lave-vaisselle.

Nous recommandons de laver la poignée avec une éponge ou un chiffon humide sans immerger la poignée. Pour les utilisateurs du gaz, nous recommandons d'utiliser le bon foyer (la taille adaptée) à chaque ustensile.

# ARTHUR MARTIN