FR

FAGOR

Four friteuse à air chaud

MODELE N° : FGAFTB/FGAFTR

GUIDE D'INSTRUCTIONS

Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence future.

A.Avertissement

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base en matière de sécurité, notamment les suivantes :

1. Veillez à ne pas immerger dans l'eau le compartiment du moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique et ne les laissez pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez pas de liquide dans le compartiment de l'appareil renfermant les composants électriques.
3. Si la fiche ne peut pas être insérée complètement dans la prise, retournez-la. Ne essayez pas de modifier le branchement de la fiche d'une manière quelconque.
4. En branchant l'appareil à une prise, assurez-vous que sa fiche est correctement insérée dans celle-ci.
5. Ne touchez pas les surfaces chaudes et ne contact avec l'élément chauffant de la matière supérieure intérieure, ne maintenez pas complètement la panier rotatif à mains.
6. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de sources d'air ou four ou chauffage électrique.
7. Ne versez pas d'huile dans le panier rotatif sous peine de détériorer gravement l'appareil.
8. Pendant la cuisson, la température interne de l'appareil atteint 200 degrés Celsius. Pour éviter tout blessures, ne mettez pas les mains à l'intérieur de l'appareil pendant ou immédiatement après.
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et qu'elles comprennent les dangers encourus.
10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
12. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
13. Ne placez pas d'aliments directement sur le fond de l'appareil pendant la cuisson. Laissez au moins 25 centimètres d'espace libre au-dessus de l'appareil pendant son utilisation.
14. Ne placez pas d'aliments à l'intérieur du four à chaud.
15. Ne placez pas l'appareil à proximité de la partie supérieure d'un four.
16. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
17. Pendant le fonctionnement ou le refroidissement, veuillez tenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
18. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes, les branches par le cordon d'alimentation et ne manipulez pas l'appareil jusqu'à ce qu'il ait refroidi. Ne pas utiliser l'appareil pour toute autre utilisation que celle prévue. Ne pas utiliser à moins d'une évidence extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Ne placez pas cet appareil avec une nitrogène, quelle qu'elle soit.
20. N'utilisez pas cet appareil sur des matériaux inflammables tels que le papier, le carton, le plastique ou autres similaires.
21. Le four à air chaud ne doit pas être utilisé si d'autres fins que celles mentionnées dans le présent manuel.
22. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de sortie d'un établissement ou maison et ou d'autres personnes similaires de la sorte d'un.
23. Lorsque vous manipulez des graisses chaudes, portez des gants de cuisine ou veillez à ce que les 1 soient à portée. Lorsque vous touchez des surfaces chaudes, portez des gants de cuisine.
24. Si l'appareil tombe en panne, débranchez-le immédiatement.
25. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer ou déplacer avant de sortir les aliments du four.
26. Lorsque la friture est terminée, éteignez l'appareil et débranchez-le. Ne pas utiliser l'appareil pendant 20 secondes pour refroidir l'appareil.

Protection contre les surchauffes

Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection interne fonctionne de, la panne de protection contre la surchauffe à éviter et l'appareil cesse de fonctionner. Si cela se produit, veuillez débrancher l'appareil et le refroidir.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le remettre en marche ou de le ranger.

Alimentation

Si d'autres appareils électriques du circuit sont surchargés, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Il devrait être utilisé sur un circuit dédié.

Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'un dispositif d'arrêt intégré qui s'éteint automatiquement lorsque le voyant de la minuterie atteint zéro. Si vous souhaitez interrompre la cuisson, vous pouvez le faire en tournant pour éteindre manuellement l'appareil, après quoi le ventilateur continuera à fonctionner pendant 20 secondes pour refroidir l'appareil.

B.Pièces et accessoires

Attention : Retirez de l'emballage tous les éléments mentionnés, en fonction du modèle. Veuillez retirer toute couche de protection susceptible des pièces !)

1.Panier de friture
2.Panier de fruits séchés
3.Bac à huile

Illustration du produit

C.Utilisation du panneau de contrôle numérique

1) Une fois l'appareil mis sous tension, le bouton d'alimentation s'allume et l'écran affiche la température et la minuterie par l'ensemble du panneau s'allume, et avec une seconde. Appuyez sur le bouton de température pour ajuster la température par défaut de 180°C pour une durée de 10 minutes par défaut. Appuyez sur le bouton de minuterie pour régler votre minuterie préférée. Appuyez ensuite l'écran d'affichage à éteint immédiatement et le voyant de température clignote. Après environ 20 secondes qui suivent. Cliquez90 de refroidissement.

3) Boutons de réglage de la température. Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la température de cuisson, dans la plage comprise entre 80°C et 200°C.

4) Boutons de réglage de la minuterie. Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la durée de cuisson, dans la plage comprise entre 1 et 60 minutes. Dans tous les modes, si l'exception de la désactivation à l'axés du ventilateur, il faudra attendre environ 20 secondes pour que le ventilateur se 02 minutes et de la température de 80°C pendant 2 à 24 heures.

5) Bouton de réglage de la minuterie. Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la durée des produits crus, mais ne comme pendant la cuisson, ainsi que les différentes fonctions de réglage de la durée et de la température. Reportez-vous au paragraphe « le page suivante.

D.Programmes de cuisson

Conseils de préparation de préséchage

Avant de la pomme de terre et de la pomme de terre, pour une utilisation du four à air chaud sans préséchage.

Conseils pour ajouter de l'huile à la friteuse à air chaud

Ajoutez une petite quantité d'huile à vos aliments pour la cuisson à la température de cuisson.

Conseils pour secouer

Secouez : Lorsque vous utilisez cet appareil, n'ajoutez aucun type d'huile à vos aliments pour la cuisson à la température de cuisson. Le secouez pour permettre à l'utilisateur.

Préparer à l'utilisation

1.Retirez l'emballage de votre friteuse, placez-le et nettoyez-la à l'intérieur.

2.Choisissez des accessoires de cuisson adaptés à votre recette et à votre préférence.

3.Le four est conçu pour cuire les différents aliments que vous aimez. Les graphiques et les tableaux fournis dans ce manuel et dans le guide de recettes sont uniquement à titre indicatif.

Veuillez vous référer à ces informations pour régler correctement la température et le temps de cuisson de vos aliments préférés en fonction de votre goût.

4.Pour commencer, placez le panier de friture dans le four à air chaud. Placez ensuite les aliments à cuire dans le panier de friture. Remettez le panier de friture dans le four.

Cuisson avec la fonction de préchauffage

a) Lors du démarrage de la cuisse et de la cuisse dans un réglage de température et de durée. Veuillez vous référer aux réglages recommandés de température et de durée. Veuillez vous référer aux réglages recommandés de température et de durée.

E.Instructions d'utilisation générale

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes et les autocollants.
2. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.
3. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

Conseils

- Attention : Lorsque vous utilisez cet appareil, n'ajoutez aucun type d'huile à vos aliments pour la cuisson à la température de cuisson. Le secouez pour permettre à l'utilisateur.

Préparer à l'utilisation

1. Retirez l'emballage de votre friteuse, placez-le et nettoyez-la à l'intérieur.
2. Choisissez des accessoires de cuisson adaptés à votre recette et à votre préférence.
3. Le four est conçu pour cuire les différents aliments que vous aimez. Les graphiques et les tableaux fournis dans ce manuel et dans le guide de recettes sont uniquement à titre indicatif.

Veuillez vous référer à ces informations pour régler correctement la température et le temps de cuisson de vos aliments préférés en fonction de votre goût.

4. Pour commencer, placez le panier de friture dans le four à air chaud. Placez ensuite les aliments à cuire dans le panier de friture. Remettez le panier de friture dans le four.

Cuisson avec la fonction de préchauffage

a) Lors du démarrage de la cuisse et de la cuisse dans un réglage de température et de durée. Veuillez vous référer aux réglages recommandés de température et de durée. Veuillez vous référer aux réglages recommandés de température et de durée.

F.Conseils pour cuisiner

Précautions pour le nettoyage de la machine :

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Veuillez utiliser un nettoyant pour friteuse à air chaud. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou corrosif, car cela pourrait endommager la surface.

Nettoyage de l'intérieur : Essuyez l'intérieur avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage du panier de friture : Lavez le panier de friture à l'eau chaude et au détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage du bac à huile : Videz l'huile usagée dans un récipient approprié. Lavez le bac à huile à l'eau chaude et au détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage de l'extérieur : Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage de l'élément chauffant : Utilisez une brosse douce pour nettoyer délicatement l'élément chauffant. Veillez à ne pas endommager l'élément chauffant.

Nettoyage du ventilateur : Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer le ventilateur. Veillez à ne pas endommager les pales du ventilateur.

Nettoyage du cordon d'alimentation : Essuyez le cordon d'alimentation avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage de la prise : Essuyez la prise avec un chiffon doux humide et séchez-la soigneusement.

Nettoyage de la fiche : Essuyez la fiche avec un chiffon doux humide et séchez-la soigneusement.

Nettoyage du câble : Essuyez le câble avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage de la fiche : Essuyez la fiche avec un chiffon doux humide et séchez-la soigneusement.

Nettoyage du câble : Essuyez le câble avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

G.Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La friteuse à air chaud ne s'allume pas	1) L'appareil électrique n'est pas correctement branché à la prise électrique.	1) Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
	2) Il n'y a pas de courant dans la prise murale.	2) Assurez-vous que la prise murale fonctionne en branchant un autre appareil dans la prise murale.
Aliment mal/pas/trop cuit	1) La température est trop basse.	1) Augmentez la température.
	2) La durée de cuisson est trop courte.	2) Prolongez la durée de cuisson.
Fumée blanche s'échappe des ouvertures	1) Certains aliments peuvent dans naturelles.	1) Fumée n'est pas un problème.
	2) Des résidus d'huile ou de graisse provenant d'ingrédients précédents.	2) Nettoyez soigneusement l'appareil.
Écrasez les fumées	1) Certains aliments peuvent dans naturelles.	1) Utilisez des pommes de terre fraîches.
	2) Des résidus d'huile ou de graisse provenant d'ingrédients précédents.	2) Éliminez l'excès d'amidon.
Les frites ne sont pas croustillantes	1) Les frites contiennent trop d'humidité.	En fonction de l'état de préparation des pommes de terre, une durée plus courte peut suffire à vos goûts.
La partie frite est inégale.	La partie dépasse de la clarendre.	Veillez à partir sont à bas dans le bas de l'arrêt à un angle de 45° et remuez la panie.

H.Description de la garantie

Chez utilisateur

Merci d'utiliser ce produit. Avec ce manuel et une facture d'achat valide, votre produit bénéficie d'une garantie.

Si le produit a fait l'objet d'une panne de la qualité et de processus d'inspection stricte.

Veuillez suivre les instructions correctement comme preuve de votre service de garantie.

Si votre produit a fait l'objet d'une panne pendant son utilisation et qu'il n'est pas possible de l'atteindre, veuillez contacter le service après-vente de notre société.

Pendant la période de garantie : veuillez contacter le centre de service après-vente de notre société ou un point de réparation agréé pour le retour, la réparation ou le remplacement de votre produit, sous réserve que votre produit ne présente pas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

Instructions de rangement

Veuillez ranger votre produit dans un endroit correctement.

Veuillez vous que tous les éléments principaux et sont.

Veuillez l'appareil éteignez dans un endroit propre et sec.

Affichage d'un code d'erreur

Affichage	Cause possible	Solution
E1	Circuit ouvert du thermistance	Contactez le service après-vente
E2	Court-circuit du thermistance	Contactez le service après-vente

H.Description de la garantie

Chez utilisateur

Merci d'utiliser ce produit. Avec ce manuel et une facture d'achat valide, votre produit bénéficie d'une garantie.

Si le produit a fait l'objet d'une panne de la qualité et de processus d'inspection strict.

Veuillez suivre les instructions correctement comme preuve de votre service de garantie.

Si votre produit a fait l'objet d'une panne pendant son utilisation et qu'il n'est pas possible de l'atteindre, veuillez contacter le service après-vente de notre société.

Pendant la période de garantie : veuillez contacter le centre de service après-vente de notre société ou un point de réparation agréé pour le retour, la réparation ou le remplacement de votre produit, sous réserve que votre produit ne présente pas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

Instructions de rangement

Veuillez ranger votre produit dans un endroit correctement.

Veuillez vous que tous les éléments principaux et sont.

Veuillez l'appareil éteignez dans un endroit propre et sec.

Période de garantie :

Votre produit est conforme à la conformité est garantie pendant un an à partir de la date d'achat indiquée sur la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

Garantie

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. Les accessoires et pièces détachées sont garantis pendant six mois à compter de la date d'achat de produit. La garantie ne couvre pas l'usure et la détérioration normales, ni les dommages causés par une mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés au transport de votre produit vers le centre de réparation agréé. Le produit sera un accusé de réception et une assurance transport en cas de votre signature du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Service E-mail : relations.clients@euromenage.com

EN

FAGOR

EUROMENAGE

20122 Rue de la ferme saint ladre

95470 SAINT WITZ FRANCE

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

Air fryer oven

MODEL NO.: FGAFTB/FGAFTR

INSTRUCTION MANUAL

A.Warning

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. Do not immerse the main engine casing containing electrical components, power cord and plug, motorunit in water. Do not rinse under the tap.
2. To avoid electric shock, do not put any liquid into the housing of the unit containing electrical components.
3. If the plug cannot be fully inserted into the socket, please reverse the plug. Do not attempt to modify the plugin in any way.
4. When the device is connected, inserted into the socket, ensure that the plug is correctly inserted into the socket.
5. To prevent from from coming into contact with the heating element of the inner upper material, do not let the rotating mesh basket.
6. When the air oven is working, do not cover the air inlet or outlet.
7. Do not pour oil into the rotating basket as it may cause fire and personal injury.
8. During cooking, the internal temperature of the equipment reaches 200 degrees Celsius. To avoid personal injury, do not put your hands into the device unless thoroughly cooled.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
10. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and maintenance by the user are to be made by children unless they are older than 8 and supervised.
12. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
13. When cooking, do not place the equipment against wall or other equipment. Leave at least 25 centimeters aside. Free space above the equipment must be at least 25 cm.
14. Do not put food directly on the bottom of the device.
15. Do not place this machine around the furnace top.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. During operation or cooling, please keep the device and its power cord out of the reach of children.
18. Keep the cord, hands and outside of the device with a cleaning agent. Do not operate the device until it has cooled.Do not use the appliance for other than intended use. Do not use under the outdoor use.
19. This device is only suited for normal household use.
20. Do not use this device with any type of extension cable.
21. The hot air fryer should not be used if other than mentioned in the instructions and instructions in the user manual, the instructions in the user manual, the instructions.
22. Except for the purposes stated in this manual, the air oven should not be used for other purposes.
23. During cooking operation, air is discharged from the vents. Keep hands and face at a safe distance from the air outlet.
24. Always wear oven gloves when removing accessories from the device and the hot air fryer. Before touching hot surfaces, please wear gloves.
25. Do not use sharp-ends black smoke, immediately unplug the plug and wait for smoking to stop before removing items from the oven.
26. Turn off the oven out, cooking will stop, but the fan will continue to run for 20 seconds to cool the device.
27. Always operate the equipment on a level, stable, and non-flammable surface.
28. ⚠Caution, hot surface. The surfaces are liable to get hot during use.
29. Please refer to below paragraph for cleaning details.
30. This appliance is for household use only. It is not intended to be used in the following applications:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Overheat protection

This device has a built-in overheat protection, the overheat protection is activated and this device will not work. If this happens, please unplug the power cord immediately and allow the device to completely cool down before operating it.

Automatic shutdown

If other electrical appliances in the circuit are overloaded, your new device may not function properly. It should be operated on a dedicated circuit.

B.Parts and accessories

Attention: Remove all retail contents from the packaging, depending on the model. Please remove any transparent protective film on the components.

1. Main product
2. Dried fruit rack
3. Oil pan

Product illustration

1. Main product
2. Dried fruit rack

Not only can it be used for dehydration, but it can also be used to bake delicious snacks or reheat pizza like foods.

3. Oil pan

When baking food, it is used to collect food residue and oil, making it easy to clean the inner cavity.

Product parameters

model	rated voltage	frequency	power
FGAFTB/FGAFTR	220-240V~	50/60Hz	1500W

C.Using the Digital Control Panel

1) Once the appliance is plugged in, the screen will light up. Selecting the power button once will cause the entire panel screen to light up, with one second. Press the temperature button to set the cooking process at the default temperature of 180°C and a time of 10 minutes. Selecting the power button at any time will cause the screen to turn off and the fan will stop, causing the display screen to immediately dim and the running light to dim within 20 seconds. Cooking decrease, temperature decrease, time increase or decrease the cooking temperature, with intervals ranging from 25°C to 200°C).

2) Function buttons. These buttons allow you to choose the pre-set cooking functions in mins. From 1 minutes to 60 minutes and the running time is 2-24 hours.

3) Temperature buttons. These buttons allow you to choose the pre-set cooking functions in mins. From 1 minutes to 60 minutes and the running time is 2-24 hours.

4) Time buttons. These buttons allow you to increase or decrease the cooking temperature, with intervals ranging from 80°C to 200°C.

5) Cooking time buttons. These buttons allow you to choose the pre-set cooking functions in mins. From 1 minutes to 60 minutes and the running time is 2-24 hours.

6) Time buttons. These buttons allow you to increase or decrease the cooking temperature, with intervals ranging from 80°C to 200°C.

D.Programmes de cuisson

Menu	Fonctionnement	REMARQUES
Fonctionnement	Maintenez vos aliments au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à les servir	Réglage par défaut 10 minutes. Cela peut être ajusté à tout moment pendant la cuisson.
Fonction	Les boutons haut et bas à gauche permettent de régler la température.	Après avoir sélectionné la température, appuyez sur le bouton de température pour l'activer. Vous pouvez également ajuster la température pendant la cuisson.
Fonction	Les boutons haut et bas à droite permettent de régler la température.	Après avoir sélectionné la température, appuyez sur le bouton de température pour l'activer. Vous pouvez également ajuster la température pendant la cuisson.

Programmes			
Frites	15	200	
Bifteck	25	180	
Poisson	20	200	
Poulet rôti	30	200	
Cuisse de poulet	40	185	
Fonction Fruits secs	4h	30	

Fonction	Température par défaut	REMARQUES
Fonction	30	Pré-sélectionnez l'une des fonctions suivantes :
Fonction	30	programme, puis réglez la durée et la température.
Fonction	4h	

D.Préparation de cuisson

Conseils de préparation de préséchage

Avant de la pomme de terre et de la pomme de terre, pour une utilisation du four à air chaud sans préséchage.

Conseils pour ajouter de l'huile à la friteuse à air chaud

Ajoutez une petite quantité d'huile à vos aliments pour la cuisson à la température de cuisson.

Conseils pour secouer

Secouez : Lorsque vous utilisez cet appareil, n'ajoutez aucun type d'huile à vos aliments pour la cuisson à la température de cuisson. Le secouez pour permettre à l'utilisateur.

Aliment	Température
Bœuf	170°C/ 340°F
Poulet	170°C/ 340°F
Poisson	160°C/ 320°F
Morceaux	170°C/ 340°F
Porc	160°C/ 320°F

E.General operating instructions

Before first use

1. Remove all packaging, warning stickers, and labels.
2. Remove all packaging materials, labels, and labels.
3. Wipe the inside and outside of the device with a cloth with warm soapy water.
4. Wipe the inside and outside of the device with a damp cloth.
5. Preheat: Do not use water to clean or soak cooking equipment.

Cleaning: Please unplug the appliance and let it cool down before cleaning.

Cleaning the basket: Lift the basket by its recipe manual in this manual to determine the correct settings.

Preparing for use

1. Remove the packaging from the appliance and heat-resistant surface.
2. Choose cooking accessories and recipes to suit your taste.
3. The oven is designed for cooking various foods that you like. The charts and tables provided in this manual and in the recipe booklet are for reference only.

Please refer to this information to determine the correct temperature settings and the correct amount of food, according to your taste.

4. To start, place the basket in the hot air fryer oven. Then put the food you want to cook in the basket. Slide the basket back into the oven.

Cooking with preheating function

a) When starting to cook and cook in the temperature and time. Please refer to the recommended temperature and time. Please refer to the recommended temperature and time.

F.Cooking with a power air drying oven

Before using your new air drying oven for the first time, you may want to experiment with your cooking time and temperature.

take care

Avoid touching containers containing edible oil or any other liquids! Always use it on a personal injury.

Internal temperature map

This chart is used to check the internal temperature of cooked meat:

Food	Temperature
Beef	170°C/ 340°F
Chicken	170°C/ 340°F
fish	160°C/ 320°F
mutton	170°C/ 340°F
pork	160°C/ 320°F

F.Conseils pour cuisiner

Précautions pour le nettoyage de la machine :

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Veuillez utiliser un nettoyant pour friteuse à air chaud. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou corrosif, car cela pourrait endommager la surface.

Nettoyage de l'intérieur : Essuyez l'intérieur avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage du panier de friture : Lavez le panier de friture à l'eau chaude et au détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage du bac à huile : Videz l'huile usagée dans un récipient approprié. Lavez le bac à huile à l'eau chaude et au détergent doux. Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage de l'extérieur : Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage de l'élément chauffant : Utilisez une brosse douce pour nettoyer délicatement l'élément chauffant. Veillez à ne pas endommager l'élément chauffant.

Nettoyage du ventilateur : Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer le ventilateur. Veillez à ne pas endommager les pales du ventilateur.

Nettoyage du cordon d'alimentation : Essuyez le cordon d'alimentation avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage de la prise : Essuyez la prise avec un chiffon doux humide et séchez-la soigneusement.

Nettoyage de la fiche : Essuyez la fiche avec un chiffon doux humide et séchez-la soigneusement.

Nettoyage du câble : Essuyez le câble avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

Nettoyage de la fiche : Essuyez la fiche avec un chiffon doux humide et séchez-la soigneusement.

Nettoyage du câble : Essuyez le câble avec un chiffon doux humide et séchez-le soigneusement.

G.Troubleshooting

problem	Possible cause	Solution
Air fryer does not work	1. The electrical appliance is not correctly plugged into the electrical outlet. 2) Don't run the time. 2) There is no power in the power outlet.	1. Insert the power cord into the wall socket. 2) Turn on the machine, set the cooking time and temperature. 2) Check the power outlet by plugging in another appliance.
Food undercooked	The temperature setting is too low.	1. Increase the temperature.
Uneven food or missing fries	Some foods require flipping during cooking.	1. Flip in smaller batches with more frequent flipping.
Cooking with ingredients	1. Some foods require shaking during cooking.	1. Shake every 4mins
Fried fries are not crispy	1. The wrong (I-shaped potato was used. 2. Too much moisture remains after soaking ingredient	Depending on the food condition, a shorter time may be needed. Shake the basket and more or oil be applied to the basket.
The drawer is not installed.	The door protrudes from the hinge.	Insert the door down into the shaft and up at 45° angle and close the door.

Error code display

Affichage	Cause possible	Solution
E1	Thermal sensor circuit is open	Contact after-sales service
E2	Thermal sensor circuit is shorted	Contact after-sales service

H.Warranty Description

For user

Thank you using this product. With this manual and a valid purchase invoice, your product benefits from a warranty.

1. This product has undergone strict quality and inspection processes.
2. Please follow the instructions correctly as proof of your warranty service.
3. If this machine malfunctions during use and cannot be reached, please contact the maintenance personnel as follows.
4. During the warranty period, please contact our company's after-sales service center or authorized repair point for repair, and present a valid certificate to send the machine for repair.
5. Please ensure that the machine is damaged by our company's after-sales service center or authorized repair point for repair, and the damage caused by improper use.

Do not disassemble or repair the machine yourself. It should be handled by professionals or maintenance centers, otherwise danger may occur.

Warranty period:

Your product is conformity is free of charge for one year of repair (from the date of purchase indicated on the warranty.

The warranty is not valid without the original packaging.

Warranty

Your device has two years warranty Accessories and spare parts are guaranteed for six months from the date of purchase of the product. Normal wear and tear and breakage following a wrong use of the appliance or non-compliance with the instructions are not covered. You are responsible for the costs and risks associated with the product's transport to the approved repair center. The product will be sent on receipt and signature of the product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Service E-mail : relations.clients@euromenage.com

Important

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

Warranty

Your device has two years warranty Accessories and spare parts are guaranteed for six months from the date of purchase of the product. Normal wear and tear and breakage following a wrong use of the appliance or non-compliance with the instructions are not covered. You are responsible for the costs and risks associated with the product's transport to the approved repair center. The product will be sent on receipt and acknowledgement of receipt and transport insurance in case of a signature of the product.

KEEP OUT REACH OF CHILDREN

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Service E-mail : relations.clients@euromenage.com